

HEADSET I KLUBBEN

Det finns headset som endast kan användas som mono-headset, men vi har fler nyare headset som även kan användas i stereoläge. Flygplanen har normalt mono-intercom varför headseten skall ställas i monoläget. Om stereoläget är inställt hörs det endast i den ena hörluren. Kolla även att volymknappen är påvriden om det är för låg nivå i headsetet. Hantera headseten försiktigt, lämna dom inte på sätena så att folk sätter sig på dom. Vi ha allt för många avbrutna mikrofonarmar och sladdar.

PELTOR 8006 STEREO/MONO-HEADSET

Volymen sitter på ena kåpan. Stereo/mono-omkopplaren sitter på sladden där den grenar till pluggarna för mik och hörtelefon. Ska normalt stå i mono-läge. OBS- Endast vid användning till Brandradion B96 ska den ställas i stereoläge.



AIR MEDIA NAH-400 STEREO/MONO-HEADSET

Volymknappar sitter på bägge hörlurarna (fungerar i stereoläge). Den ena volymknappen har också stereo/mono-omkopplare (Mono i ena ändläget). I monoläget fungerar den andra knappen som gemensam volym.

