

	DAGLIG TILLSYN	SE-GKZ
	<b>FLYGPLAN STATUS</b>	
1	Service, gångtid	KONTR
2	Tachometer Notera	NOTERA
3	Anmärkningar	KONTR
4	Dokument	KONTR
5	Nödutrustning	KONTR
	<b>KABIN - 1</b>	
1	Roderlås	TA BORT
2	Pitotskydd	TA BORT
3	Tändning	FRÅN
4	Avionik master swich	FRÅN
5	Master switch	TILL
6	Bränslemätare	KONTR
7	Signalpanel	KONTR
8	Ljus och Pitotvärme	KONTR
9	Avionik kylfläkt	KONTR
10	ALT. Static air	KONTR
11	Klaffar helt ut	KONTR
12	Bränsleavstängning	TILL (IN)
13	Bränsleväljare	BÅDA
14	Master switch	FRÅN
	<b>KROPP - 2</b>	
1	Bagage dörr	STÄNGD
2	Statiskt intag	KONTR
3	Kropp	KONTR
4	Vänster sid. Höjroder	KONTR
5	Roder	KONTR
6	Antenner	KONTR
7	Förankringar	TA BORT
8	Höjdrim	KONTR
9	Höger sid. Höjdroder	KONTR

	DAGLIG TILLSYN	SE-GKZ
	<b>HÖGER VINGE - 3-4</b>	
1	Bränsledränering	DREN
2	Bränsletank, nivå	KONTR
3	Luftintag	KONTR
4	Landningsställ	KONTR
5	Bromsar, däck	KONTR
6	Vingstöttor	KONTR
7	Klaff	KONTR
8	Skevroder	KONTR
9	Vingtip	KONTR
10	Förankring	TA BORT
	<b>NOSPARTI - 5</b>	
1	Bränsledränering	DREN
2	Oljenivå, min. 6 qts	KONTR
3	Noshjul, däck, ställ	KONTR
4	Noshjulsdämpare	KONTR
5	Propeller, spinner	KONTR
6	Alternator rem	KONTR
7	Kylintag	KONTR
8	Luftfilter	KONTR
9	Statiskt intag	KONTR
10	Motorvärmare,	LUCKA
	<b>VÄNSTER VINGE - 6-7-8</b>	
1	Bränsledränering	DREN
2	Bränsletank, nivå	KONTR
3	Stallvarnare	KONTR
4	Pitotrörskapell	TA BORT
5	Luftintag	KONTR
6	Landningsställ	KONTR
7	Bromsar, däck	KONTR
8	Vingstöttor	KONTR
9	Klaff	KONTR
10	Skevroder	KONTR
11	Vingtip	KONTR
12	Förankring	TA BORT
13	Bagagedörr	STÄNGD
	Cessna information;	KONTR

